

הוראות למד רעש דגם DT-805 .

כיסוי ספוג.

בתנאי רוח יש להרכיב – כאשר אין רוח אפשר להסירו.

לחצן 3 - הדלקה – לחץ על הלחצן הירוק להדלקה.

לחצן 4- תאורת תצוגה – לחץ להדלק לחץ לכיבוי.

לחצן 5 - A/C - מצב dBA לרעש רגיל.

לחצן 5 A/C - מצב dBC לרעשי תדירות נמוכה.

לחצן 6 - F\S - F - תגובה מהירה – לשמוש רגיל.

לחצן 6 - F\S - S - תגובה איטית למדידה של רעש ממוצע.

לחצן 7 - Lo\Hi - תחום עוצמה 30 ~100 dB .Lo

לחצן 7 - Lo\Hi - תחום עוצמה 60 ~ 130 dR . Hi

לחצן 8 - MAX\HOU - מראה תמיד את הקראיה המקסימלית.

הערך מתעדכן באופן רציף.

