

קסדת מגן 5-RS

קסדת המגן 5-RS ותוכנה בהתאם ל-EN 397 ובהתאם לדרישות הבריאות והבטיחות המפורטים בצו המלכותי 1407/1992 בספרד. סוכנות הפיקוח המעורבת בשלב התכנון : CENTRO NACIONAL DE MEDIO DE PROTECCION בליעת סוכנות הפיקוח: 0159 Autovig de San Pablo s/n SEVILLA

רמת ההגנה וגבולות השימוש :

מטרות השימוש בקסדת המגן 5-RS: להגנה מפני פגיעות של עצמים כגון: אבנים, לבנים וחפצים אחרים בעלי משקל דומה ובאתרי בגיה ונגרות. בעבודות חשמל בהם עלול להשתחרר מתח חשמלי בעוצמה של 440 Vac. בסוג זה של עבודות יש להקפיד על טמפרטורה שנתה בין 10 - ל: +50 מעלות צלזיוס.

אופן השימוש בקסדת המגן

יש לחבוש את קסדת המגן על הראש כך שהרתמה תהיה ממוקמת מסביב לגולגולת ומגן החזעה יהיה צמוד למצח. יש להתאים את רצועת הצוואר כך שהקסדה תתאים בצורה נוחה. ניתן להתאים את גובה הקסדה לאחד משלושת מצבי השימוש השונים. בשום מקרה אין לעשות בקסדת המגן שינויים שלא מומלצים על ידי היצרן.

בדיקה

לפני השימוש, יש לבדוק את הצידוד ולוודא שעוגי הרתמה מחוברים היטב ורצועות הרתמה הם במצב טוב.

החסנה ושינוע

כאשר אין משתמשים בקסדת המגן ורוצים לאחסן או לשנע אותה, יש להחזיר אותה לאריזה המקורית או לתיק מתאים. יש לדאוג שמקום האחסון יהיה יבש ומרוחק ממקור חום וקרינה ישירה של קרני השמש.

ניקוי

כדי לנקות את החלק החיצוני של קסדת המגן, ואת ציד הרתמה, יש להשתמש במטלית לחה שהוטגלה בתמיסה של אלכוהול ומים (ביחס של 25%).

תכונה

בשימוש סדיר ניתן להשתמש בקסדת המגן במשך שנתיים. בשימוש אקראי ניתן להאריך את משך השימוש לארבע שנים. במקרה של פגיעה, סדקים או פגמים אחרים יש להחליף את קסדת המגן.

חלקי חילוף

הרתמה של קסדת המגן ניתנת להחלפה. מדובר ברתמה הלבנה, יש להכניס את הרתמה החזשה לחלק התחתון של קסדת המגן ב-6 החריצים המיועדים לכך. ניתן להחליף גם את מגן החזעה. יש להזמין את שני הפריטים מהיצרן ולציין שהם נועדו לקסדת מגן מסוג CLIMAX 5-RS.

דרישות נוספות

כנוסף לדרישות ההגנה המפורטות ב-EN 397 יש לקסדת מגן זו את התכונות הבאות : בידוד חשמלי בעוצמה של 440Vac. תכונה זו מגינה על המשתמש לזמן קצר מפני תאונות שמתרחשות כתוצאה ממגע עם מוליכים חשמליים חיים עד לעוצמה של 440 Vac.